

Паспорт и инструкция по сборке и установке
Беседка арочного типа «Киновская», труба 20x20
 Производитель: «Кинпласт», г. Краснодар



**беседка, изображенная на рисунке, может не совпадать с приобретенной конструкцией*

Внимание! Перед сборкой и использованием, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации!

Комплектация:

	База 3x4
	Шаг дуг 1 м
Поперечные основания	3
Верхние направляющие труба 20x20	3
Нижние направляющие с усилителями	2
Саморез кровельный 5,5x25	20
Гайка М5 для сборки каркаса	15
Винт М5x60	15
Шайба	15
Саморез с пресшайбой	48
Саморез 5,5x48	6
Комплект доски обрезной 0,1(+ - 0,05)x0,02(+ - 0,01)x2 м.	16
Продольная стяжка	1
Нижняя направляющая с усилителем	2

Сборку теплицы выполняют два человека в безветренную погоду с наличием следующего инструмента:

- ✓ Отвертка крестовая.
- ✓ Ключ гаечный 8 мм – 10 мм
- ✓ Сверло на 6 мм.
- ✓ Шуруповерт с шестигранной насадкой на 8.
- ✓ Нож строительный.
- ✓ Уровень строительный.
- ✓ Шнур для измерения диагоналей.
- ✓ Рулетка 6 м.
- ✓ Молоток.

Для покрытия рекомендуется использовать сотовый поликарбонат 2,1x3,3 метров толщиной 3,5-6 мм.

Сборку начинаем с выравнивания поверхности выбранного для установки участка, так чтобы высота неровностей была не более 5 см. Устанавливаем фундамент для беседки – например металлический фундамент сваи (якоря).

Далее крепим поперечные основания беседки продольными стяжками на болты и гайки М5.

Стяжки с диагональными усилителями устанавливаем в нижней части беседки на болты и гайки М5, верхнюю часть стяжки необходимо закрепить само резом 5,5x38 через имеющееся отверстие к поперечному основанию беседки.

После сборки каркаса, необходимо затянуть болтовые соединения, выровнять беседку по горизонтали и вертикали.

Обрезную доску (100x20 мм) укладываем на столешницу (6 шт.), лавочки (нижняя часть лавочки-3 шт., спинка лавочки 2 шт.), затем, предварительно выставив желаемое расположение прикручиваем доску к поперечному торцу беседки само резами с пресс шайбой.

Сотовый поликарбонат (ширина 2,1м, длина 3,3 м) устанавливаем на верхнюю часть беседки, и выравниваем относительно каркаса, затем крепим кровельными само резами к поперечному торцу беседки.